



Familiarização de Manutenção do Piper PA-46

Malibu / Mirage / Matrix / Meridian / JetProp / Série M

Aula 3 - Levantamento e escoramento

Levantamento de aeronaves

CUIDADO: Desabilite o detector de levantamento, aquecimento de parabrisa e o aquecimento de pitot antes de levantar a aeronave.

A. Alinhe os macacos embaixo da asa com os suportes necessários na longarina principal da asa.

CUIDADO: Certificar-se que o macaco não esteja em contato com o radome do radar na asa direita.

B. Fixe na cauda um peso de aproximadamente 400 libras no suporte traseiro.

C. Cuidadosamente erga a aeronave com os macacos até que as três rodas estejam livres da superfície.



Arranjo do macaco.

Próxima aula

ATA 100 - Capítulo 8

Leveling and weighing

(Nivelamento e pesagem)